

Nordgren

konsult



www.nordgrensales.se



Modell mp801

MANUAL & INSTRUKTIONER

Sida

1. Innehållsförteckning
2. Översikt
3. Ihopkoppling av sladdar
4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre



Bäste kund!

Tack för ditt köp av mp4 spelare modell mp801.

Börja med att kontrollera att förpackningen innehåller följande delar:

1. Mp4 spelare
2. Hörlur
3. USB Laddare
4. USB Laddkabel
5. CD skiva (drivrutiner för Windows 98 samt konverterings programvara)
6. Manual

CD skivan och manualen hittar du längst nere i förpackningen.

Läs igenom instruktionerna noga, så slipper du få oväntade problem och skador på spelaren.

Denna mediaspelare behöver ej några drivrutiner av senare versioner av Windows operativsystem, dvs Windows 2000, ME och XP. För Windows 98,95 behövs drivrutiner installeras från medföljande CD skiva. Kompatibilitet även med Mac OS 10.3 samt Linux 2.4.2.

När mp4 spelaren ansluts till en dator med Windows operativsystem, kommer den automatiskt att hitta en ny lagringsenhet (plug'n play), dit du enkelt kan kopiera över mp3 musik, film, bilder eller andra datafiler. Mediaspelaren använder AMV format på videofiler, och andra videoformat måste först konverteras med medföljande programvara på CD-skivan för att kunna uppspelas.

Konverteringsprogramvara för videofiler finns på CD skivan samt även programvara för uppdatering av spelarens firmware, dvs. flashning eller uppgradering av spelarens operativsystem till en senare version. Enheten kan även användas för att flytta över filer likvärdigt som ett USB minne (lagringsenhet), då man önskar att flytta över filer mellan olika datorer som har USB anslutning.

För att ladda batterierna används den medföljande USB kabeln ihopkopplad med batteri eliminator eller genom direktladdning med USB port via dator.

Batterierna är Li-Ion och återladdningsbara med lång speltid och inbyggda i spelaren.

Fabriksgaranti är gällande i 1 år från inköpsdatum.

Garanti gäller ej då spelaren skruvats isär, modifierats eller öppnats och vid fel som uppkommit pga köparens oaktsamhet. Vid garantianspråk står köparen för frakt, medan vi bekostar returfrakten.

Kort beskrivning av menyer och dess funktioner i spelaren

Meny	Beskrivning
Music	Mp3 uppspelning för musik och ljudfiler
Record	Mikrofon för ljudinspelning
Voice	Uppspelning av WAV ljudfiler
FM Radio	FM radio med minne för 40 kanaler
Text	Visning av textfiler, så kallade e-books (elektroniska böcker)
Picture	Bildvisning
Phone book	Telefonbok
Game	Spel
Movie	Mp4 uppspelning för video
SYS Setup	System setup, dvs meny för olika inställningar



Viktigt!

Strömbrytaren på spelarens ovansida är märkt ON (på) för påsättning och OFF (av) för avstängning. Sätt på spelaren genom att strömbrytaren dras mot ON. Vid ihopkoppling med USB laddkabel till spelaren ska dammskyddet försiktigt vikas ner enligt ovan bild. Använd gärna en tandpetare eller likande att försiktigt vika ner dammskyddet med. Dammskyddet sitter fast monterat och ska efter laddning sättas tillbaka. Laddning kan även ske via datorns USB ingång.

Nordgren

konsult

www.nordgrensales.se



Viktig information om laddning!

Är spelaren fabriksny och ej laddad tidigare, ska den laddas minst i 14-16 timmar och sedan urladdas helt, för att erhålla bästa batteriprestanda, då batteriet endast är underhållsladdat från fabrik.

Mediaspelaren har ett återladdningsbart batteri som kan återladdas hundratals gånger.

Strömbrytarn på spelarens ovansida är märkt ON (på) för påsättning och OFF (av) för avstängning.

OBSERVERA! För att ladda mp4 spelaren MÅSTE först strömbrytaren dras mot ON läget. Laddning kan ske via adapter och USB sladd eller via datorns USB ingång. När adaptorn sätts i vägguttaget ska en indikator lampa tändas i USB adaptorn. Mp4 spelaren ska vid laddning visa en bild som indikerar att laddkabel sitter i spelaren och laddning sker.

Vid ihopkoppling med USB laddkabel till spelaren ska dammskyddet försiktigt vikas ner. Använd gärna en tandpetare eller likande för att försiktigt vika ner dammskyddet. Dammskyddet sitter fast monterat och ska efter laddning sättas tillbaka.

Viktig information om skärmläckare som sparar ström och ger längre batteritider!

Vid uppspelning av mp3 musik, ska inställningar lämpligen göras så att skärmläckaren blir aktiverad, så att bildskärmen slocknar automatiskt, annars lyser bildskärmen hela tiden och drar extra ström ur batteriet.

När skärmläckaren är aktiverad släcks bildskärmen och strömsnålt läge aktiveras och detta innebär att batteriet ej urladdas lika snabbt!

Batteritiden vid mp3 musik uppspelning och aktiverad skärmläckare ger ca 10 timmars speltid vid fulladdat batteri.

Är skärmläckaren **inte** aktiverad och bildskärm är aktiverad, räcker ett full laddat batteri ca 3-4 timmar.

Nordgren

konsult



www.nordgrensales.se

Produkt information 2Gb Mp4/Mp3 player



Modell Mp801 2 Gb flashminne

Teknisk specifikation: **2Gb** Mp4 spelare med FM radio och diktafon

FM radio	87~108MHz samt minne för 40 radiostationer
Minne	2 Gb flashminne
Skärm	1,8' CSTN färg display
Movie	AMV film funktion (AMV verktyg konverterar och komprimerar videoformat till AMV för uppspelning)
Audio	Stöder mp3 (bitrate 8-448Kbps), mp1, mp2, mpv, wma, wmv, asf, wav, act
Mikrofon	Diktafon för röst inspelning eller inspelning från FM radio
Equalizer	Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB
Speltid	Lång speltid med över 10 timmar på en laddning
Batteri	Laddningsbart lithium batteri via batterieliminatormed USB port för strömladdning
Spellägen	A-B repeterings funktion, normal, repetera allt, slumpmässig uppspelning
Windows	Windows plug n' play (endast windows 98 behöver drivrutiner från medföljande CD)
Funktioner	Spel, bildvisning, e-book, telefonbok, klocka
Menyer	Svenska, Danska, Japanska, Koreanska, Franska, Tyska, Italienska, Holländska, Spanska, Ryska, Arabiska, Kinesiska, Tjeckiska, Polska, Ungerska, Rumänska, Turkiska, Slovenska, Hebreiska

USB2.0 gränssnitt för snabb överföring (bakåtkompatibelt med USB v1.1), ID3 support, lyric display (karaoke)
Uppgraderingsbar firmware, Tidinställd power off (avstängning), Klocka, E-book, Flash meny

Paketet inkluderar Mp4 mediaspelare, USB kabel, batteri eliminator, stereo headset, manual och CD.
CD innehåller AMV konverterings verktyg, programvara för firmware uppdatering samt drivrutiner för Windows 98

Vikt 44 gram

Mått höjd x bredd x tjocklek 89x39x7mm

Färg Finns i 2 olika modeller Svart/silver eller vit/silver

Nordgren Konsult & Telemarketing
Box 11061
507 11 Borås
Sweden - Sverige

Telefon 033-6150133
Mobil 0735-116505

Webbsajt : www.nordgrensales.se
E-mail : kontakt@nordgrensales.se

Organisationsnummer : 730520-5622
Bankgiro : 5918-2402

Företaget innehar F-skattesedel